

- 목적: 본인이 가진 카메라 (일반 디지털카메라, 스마트폰)를 이용하여 수업자료 #1에서 배운 카메라 렌즈의 초점거리, 렌즈공식, DoF 등에 직접 실험을 통하여 확인
 - 본 설명자료는 누구나 실험할 수 있도록 스마트폰 기준으로 설명함
 - 여기 설명자료의 물음대로 실험하거나 계산하고 그 결과를 보고 자료로 작성하세요

- 1. 스마트폰의 기본 spec 확인
 - 소지하고 있는 스마트폰으로 사진을 촬영하면 오른쪽 그림과 같이 사진정보를 볼 수 있으니 카메라의 스펙을 확인함
 - 또는 앱스토어에서 photo metadata, photo exif 으로 검색하면 사진 정보를 볼 수 있는 앱이 있으니 다운받아서 사용하기바람 (다음 페이지 참조)
 - Q1. 본인 스마트폰 카메라의 스펙은?
 - 초점거리?
 - f-number ?
 (위 스펙을 확인할 수 있도록 스마트폰에서 스크린 캡쳐본 첨부)

2022년 3월 18일 (금) • 오전 8:59 설명 추가… 위치 지도에서 열기 (11) 노원동3가 대구광역시 35.888, 128.612 세부정보 /storage/emulated/0/DCIM/ Camera/20220318_085907.jpg 9.1MP 2268 x 4032 2.1MB samsung SM-G950N f/1.7 1/60 4.20mm ISO100




- 2. 본인의 카메라 (스마트폰, 디지털카메라)의 CCD 스펙 조사 O2: 본인 스마트폰에 사용된 카메라의 스펙을 인터넷 등을 이용하여 조시
 - Q2: 본인 스마트폰에 사용된 카메라의 스펙을 인터넷 등을 이용하여 조사하여 다음의 spec을 보고서에 작성한다.
 - 1) CCD 제작 회사
 - 2) CCD 의 대각선 크기
 - 3) CCD의 해상도 (픽셀 수)
 - 4) CCD 한 개 픽셀의 크기
- ex) 삼성 S8 후면 카메라는
 Sony IMX333 으로
 wikipedia에서 다음과 같이 확인가능



- 스마트폰 전방에 작은 크기의 물체 a,b,c 를 두고 오른 쪽 그림과 같이 사진을 촬영한다.
 - 1) a물체에 초점을 맞추고 (자동 또는 수동) 영상 획득
 - 2) b물체에 초점을 맞추고 (자동 또는 수동) 영상 획득
 - 3) c물체에 초점을 맞추고 (자동 또는 수동) 영상 획득


중요: 물체의 DoF (depth of field)는 초점거리, 조리개값에 따라 달라지지만, 또한 동일한 조건에서 피사체의 거리에 따라서도 달라짐 (수업에서 다루지 않았지만 광학적 이론은 유사)


- 피사체의 거리가 가까우면, DoF 얕음
- 피사체의 거리가 멀면, DoF 깊음




- 3. 거리가 가까운 피사체와 거리가 먼 피사체의 DoF 비교
 - 앞의 설명대로 사진을 촬영 후 3장의 사진에서 물체(피사체)의 초점을 확 인하여 DoF 가 매우 얕음(좁음)을 알 수 있다.
 - 즉 a 물체에 초점을 맞추면 b,c 물체의 초점이 흐려진 것을 볼 수 있다.
 - b 물체에 초점을 맞추면 a,c 물체의 초점이 흐려진 것을 볼 수 있다.
 - c 물체에 초점을 맞추면 a,b 물체의 초점이 흐려진 것을 볼 수 있다. (다음 페이지 example 확인)


Q3. 근거리 물체 a,b,c 각각에 초점을 맞추어 촬영한 사진을 보고서에 첨부







- 3.1 원거리가 물체들에 대해서도 동일하게 사진을 촬영
 - 거리가 먼 물체들은 (2m 이상) 카메라와 물체의 거리에 비하여 a, b, c 물체들 사이의 거리가 짧으면 초점의 차이를 거의 알 수 없음
 - 즉 a 물체에 초점을 맞추어도 b,c 물체의 초점도 거의 맞음
 - b 물체에 초점을 맞추어도 a,c 물체의 초점도 거의 맞음
 - c 물체에 초점을 맞추어도 a,b 물체의 초점도 거의 맞음 (다음 페이지 example 확인)
 - Q4. 원거리 물체 a,b,c 각각에 초점을 맞추어 촬영한 사진을 보고서에 첨부
 - 카메라에 원거리 물체의 크기가 작기 때문에, 스마트폰에서 디지털 확대하여 촬영해야 함 (여기서 디지털확대는 실제 focal length와 관련이 없어서 DoF 변화와 무관함)




- 4. 렌즈공식을 이용하여 카메라 렌즈와 CCD 사이의 거리를 측정해보 자
 - focal length (f)와 물체거리 (D)를 알면 렌즈공식으로 렌즈와 CCD사이의 거리 (D')를 추정할 수 있다.

[위의 실험에 대한 example]

- 삼성 갤럭시 S8 후면 카메라의 focal length: 4.2 mm
- a 물체의 거리를 100mm라 가정
- 렌즈공식에 의해 D' = 4.37 mm
- 이와 같이 실제 스마트폰 카메라 내부에서는 모터에 의해 렌즈와 CCD의 거리가 focal length 보다 더 멀어진 것을 알 수 있다.
- Q5. 본인이 사용한 카메라의 D'을 물체거리 a, b, c 에 대하여 구하시오. 물체의 거리가 멀어질수록 D'는 focal length에 근접함을 보이시오.

- 5. 스마트폰 렌즈의 구경 (직경) 측정
 - 강의자료에 있듯이 카메라 구경은 focal lengt와 fnumber로 구할 수 있다.
 - 스마트폰의 경우 줌렌즈가 아닌 경우 focal length는 고정되어 있고, 조리개가 없기 때문에 f-number도 고정되어 있음
 - (ex. 갤럭시 S8: focal length: 4.2mm f-num: 1.7)
 - 갤럭시 S8의 후면 카메라의 경우 렌즈의 직경은 2 * f/(2*f-number) = 2.47 mm 이다





Q6: 본인이 사용한 카메라 렌즈의 직경은 얼마인가?

- 6. 스마트폰은 조리개가 없으므로 조리개를 만들어서 DoF의 변화 를 실험해보자.
 - 조리개의 변화로 DoF를 바꿀 수 있는데 스마트폰은 조리개가 없으므로 종이에 홀(hole)을 만들어 실험해볼 수 있다.
 - 조리개를 이용하여 렌즈의 구경을 더 확장하는 것은 불가능하므로 종이에 렌즈보다 더 작은 구멍을 뚫어서 실험한다.
 - 갤럭시 S8 후면카메라의 직경은 약 2.47mm이므로 약 1mm 정도로 실 험해보았다.
 - 다음 그림과 같이 클립 끝부분을 이용하여 종이에 구멍을 뚫고 렌즈의 중심과 홀의 중심을 잘 맞춘 다음 테이프로 고정한다.

렌즈구경: 약 2.47 mm

렌즈구경: 약 1.0 mm






- 새로운 조리개로 동일한 근거리 물체 a,b,c 에 각각 초점을 맞추고 사진을 획득 한다.
- 원렌즈로 촬영한 사진과 비교하면 물체의 초점의 차이가 다름을 알 수 있다.
- 물체 a에 초점을 맞추면 b,c는 흐려지기는 하나 원래 렌즈로 촬영한 사진보다는 초점이 더 맞음. 측 DoF가 깊어짐 (다음 페이지 사진 참조)

Q7: 본인 스마트폰의 렌즈구경보다 작은 조리개를 종이로 만들어서 렌즈에 부착하고 근거리 물체 a,b,c에 각각 초점을 맞춘 후 3장의 영상을 촬영한다. 그리고 원래 렌즈의 영상과 비교한다.

* 참고: 종이 조리개를 1mm 이하로 아주 작게 만들어야 DoF의 차이를 눈으로 확인 가능함. 원래 렌즈의 크기와 조리개의 차이가 크지 않으면 영상에서 DoF의 차이도 크지 않음







- 목적: 내 카메라의 실제 초점거리를 구해보자.
 - 실제 사용하는 카메라의 렌즈는 핀홀이 아니기 때문에 스펙상의 초점거리와 카메라를 핀홀로 모델링하여 계산한 초점거리를 다르다.
 - 카메라의 스펙상의 초점거리와의 차이 조사
 - 피사체의 거리에 따라 초점거리가 달라짐을 조사

• 실험

- 1) 매우 먼 거리의 물체 촬영하기
 - -> 카메라의 실제 초점거리 (f₁) 구하기
- 2) 매우 가까운 거리의 물체 촬영하기
 - -> 카메라의 실제 초점거리 (f₂) 구하기
- 3) f₁과 f₂ 중에서 어느 것이 큰가? Why?


- 실험 1) 높이를 알고 있는 건물 촬영하기 (IT-1호관) IT 1 Building
 - IT-1호관 정면을 바라보고 영상 획득
 - 영상 촬영위치는 오른쪽 그림 참고
 - 건물 정면에서 약 51m 떨어진 위치
 - 스마트폰 또는 카메라를 수직 방향으로 세워서, 가능하면 CCD 평면이 건물의 평면과


평행하도록 촬영

- IT-1빌딩의 높이가 보이도록 촬영 (세로 방향 추천)












D = 51m

- 실험 1) 높이를 알고 있는 건물 촬영하기 (IT-1호관)
 - 카메라로 획득한 영상을 image viewer로 열어서 건물의 하단부과 상단부 사이의 거리 측정 (pixel 단위)
 - image viewer는 Irfanview 등 무료 SW 사용
 - 핀홀 모델의 삼각형 비례관계를 이용하여 초점거리를 계산






$$H: D = h: f_1$$
 h: 영상에서 건물높이


$$\frac{D}{H} \times h = f_1$$

$$f_1 = \frac{51 \, m}{35.6 \, m} \times 2268 \, pixels$$

$$f_1 = 3,249.10 \ pixels$$

- 실험 2) 길이를 알고 있는 선분 촬영하기 (A4 종이)
 - 동일한 카메라로 (실험1의 동일 카메라, 동일 zoom 사용해야함) A4위의 선분을 촬영
 - A4 종이위에 정해진 길이로 선분을 그림
 - 특정 높이에서 수직 아래 방향으로 영상을 촬영 하고 동일한 방법으로 영상에서 선분의 길이를 측정
 - 핀홀 모델의 삼각형 비례관계를 이용하여 초점거리를 계산







$$H: D = h: f_2$$

$$\frac{D}{H} \times h = f_2$$

$$f_2 = \frac{0.1 \, m}{0.05 \, m} \times 1810.2 \, pixels$$

$$f_2 = 3620.4 \, pixels$$

- 초점거리의 비교 및 변환 (mm)
 - Q8. 본인의 카메라를 이용하여 실험1, 실험2를 수행하고 초점거리 f_1 , f_2 를 계산해보시오.
 - 가까운 거리의 물체에 초점(focus)를 맞추는 경우 핀홀 모델로 계산한 초점거리 (thin 렌즈공식에서는 D')가 더 큼

$$f_1 = 3,249.10 \ pixels$$
 $f_2 = 3620.4 \ pixels$ (실험 예시)

- Q9. 본인 카메라의 초점거리를 (mm)로 변환하고 camera spec과 비교
- pixel -> mm로 변환하기위해서는 카메라 spec에서 mm/pixel 값이 필요

Samsung Galaxy A52s

| | Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|------------------|----------|---|
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7 (, 0.8μm, PDAF, OIS |
| | | 12 MP, f/2.2, 123° (ultrawide), 1.12µm |
| | | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| | | 5 MP, f/2.4, (depth) |
| | Features | LED flash, panorama, HDR |
| | Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8μm |
| | Features | HDR |

- 초점거리의 비교 및 변환 (mm)
 - 카메라 spec에서는 한 픽셀의 크기가 0.8μm로 되어 있음 이는 영상이 Full 해상도일때의 기준임

 - 예시로 보여주는 실험에서 사용한 Galaxy A52s의 full resolution일때 x-축 해상도 는 9248 pixel 임.

 - 실험에 사용한 영상의 x-축 해상도는 4624 pixel로 정확히 ½ 임. X-축 해상도만 고려하면 됨. Y-축은 영상 aspect ratio에 따라 달라지기 때문에 정 확치 않음
 - 따라서 한 개 픽셀의 유효 크기는 0.8의 두배가 되어 1.6μm 임
 - focal length 를 mm로 변환하면

```
f_1 = 3,249.10 \ pixels f_2 = 3620.4 \ pixels
= 3,249.10 \times 1.6 \times 10^{-3} \, mm = 3620.4 \times 1.6 \times 10^{-3} \, mm
= 5.198 \, \text{mm}
                                      = 5.79264 \, \text{mm}
```

영상의 Exif information

| Camera | |
|---------------|------------------|
| Camera make | er samsung |
| Camera mode | • |
| F-stop | f/1.8 |
| Exposure time | e 1/60 sec. |
| ISO speed | ISO-80 |
| Exposure bias | s 0 <u>ste</u> p |
| Focal length | 5 mm |
| Max aperture | 1.69 |